

MODULO COMUNICATORE GSM/GPRS/ADSL

› SH502AX

Inserito all'interno di una centrale d'allarme DAITEM e-nova, permette il collegamento del Sistema di Sicurezza alla rete telefonica analogica via GSM, l'utilizzo della tecnologia GPRS e il collegamento a internet via ADSL, fornendo al Sistema di Sicurezza le funzioni di trasmissione dell'allarme e di telegestione tramite rete telefonica e tramite portale web dedicato (in allestimento), oltre alla trasmissione diretta via MMS delle immagini scattate dai rivelatori con fotocamera, al telefono cellulare o smartphone dell'Utilizzatore.

Compresa pila RXU03X



Funzioni

- › Il modulo comunicatore può essere aggiunto alla centrale come dispositivo opzionale.
- › Permette la trasmissione in modalità vocale (analogica) e/o SMS via GSM in caso di allarme o anomalie.
- › Possibilità di conferma dell'accensione e/o spegnimento del Sistema di Sicurezza mediante la ricezione di un SMS.
- › Permette la telegestione in modalità dati (digitale) via ADSL o GPRS, previa autorizzazione dell'Utilizzatore.
- › Il modulo comunicatore è facilmente raggiungibile attraverso l'apertura della centrale a 45° rispetto alla sua base.

› Programmazione e manutenzione facilitate:

- In locale:
 - Tramite la tastiera della centrale con l'ausilio della sintesi vocale
 - Tramite PC con software TwinLoad e l'interfaccia radio TwinTool SH801X
- per l'Installatore.
Attraverso un PC ed il TwinLoad® (necessario il collegamento della centrale DAITEM e-nova alla rete elettrica): riconfigurazione del sistema, accesso alla memoria eventi, inibizione di apparecchiature, ecc. con la centrale dotata di modulo alimentatore di rete RXU01X (opzionale) e via ADSL
- per la Società di telesorveglianza.
Oltre a quanto descritto per l'Installatore, è possibile anche accendere e spegnere l'impianto, comandare dei carichi elettrici.



PROTEGGERE



COLLEGARE



AUTOMATIZZARE

- › Associazione di telecamere IP a rivelatori (in allestimento):
 - Ad un rivelatore possono essere associate al massimo 2 telecamere IP
 - Nel momento in cui il rivelatore è attivato, viene registrato un filmato di allarme per ognuna delle telecamere associate
- › Possibilità per l' Utilizzatore di accesso a distanza:
 - attraverso la rete GSM (con alimentazione da rete elettrica):
 - Interrogazione sullo stato del sistema
 - Acceso/Spento
 - Verifica e modifica dei numeri telefonici programmati
 - Invio di comandi per attivazione e disattivazione ricevitori di comando
 - Interrogazione, ascolto ambientale e interfonìa.
 - attraverso il portale web dedicato all'Utilizzatore (in allestimento) con linea ADSL:
 - Interrogazione sullo stato del sistema
 - Acceso/Spento
 - Consultazione della memoria eventi
 - Visualizzazione immagini catturate da rivelatori di movimento, anche su richiesta
 - Visualizzazione dei filmati d'intrusione delle telecamere IP.
- › Possibilità di comandare a distanza il Sistema di Sicurezza tramite SMS con l'invio di comandi di Acceso/Spento
- › Sintesi vocale in 6 lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, olandese)
- › Identificazione del numero e del gruppo di appartenenza dei rivelatori che hanno rilevato l'intrusione
- › Protocolli di trasmissione:
 - per Società di telesorveglianza ContactID (GSM)
 - per Utilizzatore: vocale e SMS (GSM)
- › Eventi trasmessi: max 6 in ordine di priorità (incendio, intrusione, allarme tecnico, anomalie, preallarme e dissuasione) programmabili su 3 gruppi di chiamate (8 numeri telefonici)
- › Ciclo chiamata: al massimo 5 cicli per gruppo
- › Chiamata ciclica per il buon funzionamento del modulo comunicatore tramite SMS o in ContactID (per Società di telesorveglianza)
- › In caso di anomalia tensione del sistema tra le ore 22.00 e le 8.00 del mattino successivo, il corrispondente allarme verrà trasmesso tra le ore 8.00 e le 8.30
- › Temperatura di funzionamento: da - 10 °C a + 55 °C
- › Conformità alle norme europee EN 50136
- › Dimensioni (L X A X P): 165 x 60 x 35 mm
- › Peso: 110 g

Caratteristiche tecniche

- › Compatibile con i prodotti della linea DAITEM con tecnologia TwinBand®
- › Alimentazione:
 - Con linea GSM: alimentazione dalla centrale (BatLi22) e pila 3,7 V – 1,2 Ah tipo RXU03X (fornita) solo per chiamate in uscita. Nel caso di utilizzo come comando telefonico è necessario l'alimentatore RXU01X.
 - Con linea ADSL, occorre equipaggiare la centrale con:
 - n. 1 modulo alimentatore di rete RXU01X (opzionale)
 - n. 1 pila ricaricabile RXU03X (opzionale)
- › Possibilità di collegare l'antenna esterna RXA03X per la miglior ricezione del segnale
- › Funzione di controllo credito e scadenza SIM tramite invio di un SMS
- › Conferma allarme con ricezione di immagini (fino a 5) riprese da rivelatori con fotocamera tramite l'invio di un MMS ad un numero specifico

